

February 2024

Asunto: Tensores con "Tech Assist"

Cuando se trata del mantenimiento del Sistema de accesorios, "Hacer el Trabajo Bien" generalmente significa el remplazo de la banda, tensor y polea. En muchas ocasiones y lugares reducidos, el remplazo del tensor requiere dos manos; una mano para sujetar el tensor y la otra para instalar la banda. Puede ser difícil.



Pasador de Precarga

Muchos tensores Continental Accudrive® incluyen una función "Tech Assist" que facilita la instalación del tensor. Estos tensores incluyen un pasador de precargar para ayudar a la instalación de la banda. El pasador mantiene el tensor en la posición retraída. Después de instalar el tensor en una superficie de montaje limpia y de apretar los pernos de montaje al valor recomendado, la banda se puede instalar fácilmente con ambas manos, eliminando la necesidad de sujetar tanto el tensor como la banda.



TTe

Utilizando la herramienta adecuada, aplique firmemente una carga a la función de elevación del tensor y retire el pasador de precarga desechable del ensamble. Libere lentamente la carga del tensor, permitiendo que la polea aplique la carga a la banda. Asegúrese que la banda esté asentada en todas las ranuras de la polea. Encienda el motor para ver que la banda está asentada y siguiendo la trayectoria correcta.

La instalación es así de fácil con Continental Accudrive® con Tech Assist.



Tom Lee
Product Manager PTG AAM America's

ContiTech
703 S. Cleveland Massillon Road • Fairlawn, Ohio 44333 • 330-664-7000

Internal